

Utilisation de la télécommande VM130 avec la coupole ASH-DOME



- Un appui sur le bouton ouverture déclenche une séquence d'ouverture qui dure 5mins
- Un nouvel appui sur le bouton ouverture stoppe la séquence d'ouverture
- Un appui sur le bouton fermeture déclenche une séquence de fermeture qui dure 5 mins
- Un nouvel appui sur le bouton fermeture stoppe la séquence de fermeture
- Il est impératif de stopper la séquence d'ouverture avant de passer a une séquence de fermeture, comme il est impératif de stopper la séquence fermeture avant de passer a une séquence d'ouverture (dans le délais des 5 mins)

Fonctionnement:

- Séquence d'ouverture: Le cimier s'ouvre, après un délais de 15s la trappe s'ouvre, au bout de 2min la trappe et le cimier sont ouverts au bout de 5 min la séquence est terminée.
- Séquence de fermeture : La trappe commence a fermer, après un délais de 15s le cimier se ferme, au bout de 2min la trappe et le cimier sont fermés, au bout de 5 min la séquence est terminée.

Si l'operateur ne sait plus ou il en est, un off/on sur le disjoncteur ash-dome, reset les différentes temporisations.

NB: il n est pas recommandé de mélanger les commandes manuelles et automatiques (télécommande)